



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электронный ошейник для дрессировки  
собак Aetertek AT-918C-1 (до 65 см)**



## СОДЕРЖАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ .....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
БЫСТРЫЙ СТАРТ .....	4

## ОСОБЕННОСТИ

- \* Управление на дистанции до 350 метров
- \* Резиновые кнопки пульта
- \* Звуковой сигнал, вибрация и ударные методы коррекции
- \* Может быть использован на 1 или 2 собаках
- \* 9 уровней для тока, звукового сигнала и вибрации
- \* Погружной ресивер (собака может купаться)
- \* Аккумуляторные пульт и ресивер, перезаряжаемые от зарядного устройства
- \* Абсолютно новая модель от Aetertek
- \* Гарантия 1 год

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. ресивер
2. пульт
3. антенна
4. длинные зубцы коррекции (электроды)
5. короткие зубцы коррекции (электроды)
6. непромокаемый ошейник из нейлона
7. тест-лампа для определения электроразряда

8. зарядное устройство
9. плетеная сумка для перевозки и хранения
10. инструкция
11. Ремень ошейника 21см-52см

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

Шаг 1: Зарядите пульт. Значок батареи на ЖК-дисплее покажет, когда аккумулятор зарядится полностью.

Шаг 2: Установите антенну на пульт и убедитесь, что антенна надежно закреплена (не прикладывайте чрезмерных усилий при закручивании, чтобы не повредить пульт или антенну).

Шаг 3: Заверните металлические зубцы (электроды) на ресивере.

Шаг 4: Зарядите ресивер. Красный светодиод ресивера светится во время зарядки. Когда зарядка закончится, загорится синий светодиод. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов.

**Совет:** Рекомендуется в течение первых 3 раз заряжать пульт и ресивера не менее 4 часов.

Шаг 5: Синхронизация ресивера и пульта.

Отключите зарядное устройство. Если ресивер готов к синхронизации, то загорится красный световой индикатор.

Установите уровень воздействия отличный от 0 и сразу же нажмите любую из функциональных кнопок (разряд, звуковой сигнал, вибрация) на пульте. Как только ресивер синхронизируется с пультом, то погаснет красный индикатор и будет мигать каждые 10 секунд синий индикатор. Если уровень воздействия на нуле, то сигналы пульта будут заблокированы и синхронизации не произойдет.

**Примечание:** Если ресивер был выключен, то нажмите и удерживайте кнопку On/Off, пока не загорится красный индикатор.

Шаг 6: Проверьте работу кнопок (звуковой сигнал, вибрация, удары). Для проверки электроразряда используйте тест-лампу, закрепив ее на электродах.

Шаг 7: Отрегулируйте интенсивность и длительность кнопками на правой стороне пульта: вверх и вниз. Up кнопка увеличить. Down -

Шаг 8: Выберите режим собаки: 1 собака (Dog1), 2 собака (Dog2) или обе собаки (Dog00).

Шаг 9: Наденьте ресивер с ошейником на шею собаки максимально плотно (между ремнем ошейника и шеей собаки должен помещаться один палец).

Если не будет контакта электродов непосредственно с кожей, то электростатический разряд не будет действовать на собаку. Начинайте обучение питомца, используя самые низкие уровни воздействия и повышайте их только по мере необходимости.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**